

ЗЕРКАЛА ELEMENT, MIOBLACK, OLSA

Назначение

Изделие служит в быту для оформления интерьера и дополнительного освещения в помещении. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, приведёнными в данном документе, чтобы мебель LEMARK прослужила Вам долгие годы.

Комплектность

- Изделие в сборе – 1 шт.
- Крепление (шуруп с дюбелем) – 1-2 шт. в зависимости от изделия (в случае, если крепёжные элементы не подходят для Вашего типа стен, выберите фурнитуру для монтажа самостоятельно, учитывая вес устанавливаемых изделий и особенности стен в Вашей ванной комнате).
- Паспорт изделия с гарантийным талоном – 1 шт.

Сведения о соответствии


Изделие произведено в соответствии с требованиями ТД Континент Световое оборудование 27 40.39-001-2022. Возможна установка в помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж

Подключение к электросети должно осуществляться электриком.

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока и проверьте изделие.
2. Определите место крепления зеркала (рис. А).
3. Просверлите в намеченном месте отверстия в стене (рис. В).
4. Вбейте дюбели и закрутите кронштейны с крюками (рис. С).
5. Повесьте зеркало (рис. D).

Внимание! Запрещается самостоятельно разбирать и/или ремонтировать изделие. Запрещено использование изделия с повреждённым корпусом и/или питающим шнуром.



Способ эксплуатации

Включение и выключение света осуществляется проведением руки в поле действия встроенного бесконтактного датчика.

Инструкции по уходу

Изделие предназначено для эксплуатации в бытовых условиях при температуре не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Для ухода за зеркальным фасадом пользуйтесь специальной чистящей жидкостью для стекла. Используйте мягкую ткань (микрофибра), которая не оставляет волокон. Не используйте вещества с растворителями, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жёсткие губки и щётки, а также иные предметы, которые могут повредить изделие. Не распыляйте чистящие средства непосредственно на фасад. Во время чистки отключите зеркало от напряжения питания 220 В.

Гарантия и срок службы

Гарантийный срок составляет 2 года с момента приобретения изделия.

При использовании в общественных местах гарантийный срок составляет 1 год.

Срок службы 10 лет.

Гарантийное обслуживание предоставляется при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, заверенного подписью покупателя и печатью торгующей организации.

Гарантия не распространяется:

- на перегоревшие трансформаторы / диодные ленты;
- на изделия с механическими повреждениями;
- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем изменений в конструкцию изделия.

Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты продажи изделия.

Информация о производителе

Произведено в России.

Производитель: ООО «ТД Континент», 603004, г. Нижний Новгород.

Произведено по заказу и под контролем ТМ LEMARK – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1, офис 205).

Пожалуйста, проверяйте комплектацию при получении изделия в присутствии продавца. После продажи изделия претензии к комплектации не принимаются.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.